THE BEAR CHAIR CO.

PHONE: (705) 386-0757
FAX: (705) 386-0915
TOLL FREE: 1-800-421-1406

BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0

KIT CHAIR BC700

WHAT YOU SHOULD HAVE
CE QUE VOUS DEVRIEZ AVOIR



Part # N°de pièce	Description Description	Quantity Quantité
1	Legs / Pattes	4
2	Seat Slats / Lattes du siège	13
3	Front Slat / Latte avant du siège	1
4	Comfort Slat / Latte de confort	1
5	Strut Brace / Entretoise	1
6	Leg Brace / Entretoise des pattes	1
7	Back Rest Support / Dossier orthopédique	3
8	Arm Support / Support d'accoudoir	2
9	Bottom Back Support / Support inférieur du dossier	1
10	Middle Back Support / Support médian du dossier	1
11	Strut / Entretoise	2
12	Upper Back Support / Support supérieur du dossier	1
13	Sides / Côtés	2
14	Arms / Accoudoirs	2
15	Back Slats / Lattes du dossier	7
16	Triangle / Traingle	2
17	Brass Plaque / Plaque de laition	1
18	#8 Plated Screws / vis plaquées n° 8	98
19	1/4" Lag Bolt / Tire-fond de 1/4 po	4
20	1/4" Flat Washers / Rondelles plates de 1/4 po	8
21	Brad Nails / Clous à tête de diamant	2

REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS

Directions Mode d/emploi

fig. #1



1) Attach the Front Slat (#3) to the front of the two Sides (#13) using four #8 Screws.(fig. #1)

Fixer la latte avant du siège (n°3) à l'avant des deux côtés (n°13) à l'aide de quatre vis n°8.(figure 1)

2) Place the Comfort Slat (#4) onto the two sides with the front edge against the pencil line as shown in fig. 1.

Placer la latte de confort (n°4) sur les deux côtés avec le bord avant contre la ligne tracée au crayon, tel qu'illustré à la figure 1.